




Инструкция

Данная инструкция применима для всех видов ели и может отличаться от Вашей ели.




1. Достать все части из коробки




2. Разборная, пластиковая подставка собирается путём соединения 3-х или 4-х опор.


2.2 Металлическая подставка собирается путём разворота ножек на 90°

3. Вставить основание ели в металлическую подставку и зажать винты с 3-х сторон равномерно.

4. Поочередно отгибаем ветки и расправляем лапки на 45°-90°



5. В зависимости от высоты ели, ствол может состоять из одной или нескольких частей. После того, как распушили нижнюю секцию, установите последующую и распушите её.



6. В заключение сборки, слегка изменяя наклоны веток и лапок, придайте ели желаемый вид.



Оверлочник

Сборщик

При украшении Вашей ели, используйте только те огни (гирлянды), которые не нагреваются. Храните вашу ель в сухом помещении с максимальной температурой 37°С. Используйте новогоднюю ель только в помещении.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!